



Nastavení DIP přepínačů:

DIP	ON ▽	OFF ▲
1	Zobrazení parkovacích čidel (PDC) neaktivní	Zobrazení parkovacích čidel (PDC) aktivní
2	Aktivní trajektorie neaktivní	Aktivní trajektorie aktivní
3	Vždy nastavte na OFF	
4	Automatické zobrazení přední kamery na 10s po vyřazení zpátečky	Přední kamera nepovolena
5	Dodatečně montovaná kamera ovládána signálem zpátečky	Dodatečně montovaná kamera ovládána CAN bus sběrnicí

5 pin DIP

DIP	1	2	3	4	5
Funkce					
OEM 360° Pamorama	ON ▽	OFF ▲	OFF ▲	OFF ▲	ON ▽
OEM zadní kamera	OFF ▲	ON ▽	OFF ▲	OFF ▲	ON ▽

Model vozu	DIP	1	2	3	4
Focus 2019 (Harman audio jednotka)		ON ▽	OFF ▲	OFF ▲	OFF ▲
Ostatní vozy se SYNC 3		OFF ▲	OFF ▲	OFF ▲	ON ▽

4 pin DIP

! Please notice the direction of DIP SW.

POZN! Prosím odpojte a připojte adaptér od napájecího napětí při každé změně nastavení DIP přepínačů